

CONSEILS DE POSE

La pose clouée



1 • Les lames de parquet sont orientées parallèlement au plus grand côté de la pièce.
Les supports (lambourdes) sont posées perpendiculairement au parquet.
L'entraxe des lambourdes est de 45 cm maximum.



2 • Commencer la pose le long d'un mur, sans oublier le jeu de dilatation périphérique.



3 • La fixation des lames se fait par clouage en biais avec des pointes à tête plate de 45 ou 50 mm.
Utiliser un chasse clou pour ne pas gêner l'emboîtement de la lame suivante.



4 • Les plinthes sont posées par collage, après avoir retiré les cales provisoires.

En aucun cas le parquet ne sera en contact avec un obstacle (tuyau, seuil, poteau d'escalier, huisserie).
Le recouvrement des joints de dilatation (ou jeu périphérique) s'effectue à l'aide d'accessoires appropriés (plinthes, ronds de radiateur, barre de seuil, etc...)