

CONSEILS DE POSE

La pose collée "Pont de bateau"



1 • Le support doit être plan. Encoller le support avec **IMPÉRATIVEMENT** notre colle Presto PU, à l'aide d'une spatule crantée 4 X 4 (B3). L'application se fait sur une petite surface et doit présenter un mouvement de stries. Tolérance de planéité : 5 mm sous 2 ml et 1 mm sous 20 cm. Consommation de colle : environ 800gr/m2.



2 • Appliquer la lame dans la colle. Il est important de presser la lame pour une bonne adhérence au sol. Laisser un jeu périphérique de 1,5 mm par mètre linéaire déployé avec un minimum de 8 mm.



3 • Appliquer le joint mastic noir spécial haute élasticité en fond de gorge entre chaque lame. Le jeu périphérique est également comblé avec ce mastic avec de préférence un fond de joint en mousse. Consommation de joint : 8 mètre linéaire par cartouche de 290 ml soit 0,75 m2 de parquet.



4 • Après séchage (environ 2 à 3 jours) araser l'excédent de joint au cutter ou au couteau "quart de lune".



5 • Poncer le parquet en 3 passes successives : grain de 40 et 80 dans le sens travers du bois pour les 2 premiers passages, grain de 120 dans le sens du fil du bois pour le 3ème passage.



6 • Vernir le parquet. Utiliser un vernis polyuréthane en 2 couches avec application préalable d'un primaire (bouche pores) pour limiter la remontée des fibres du bois. Humidité du bois : inférieure à 10 %. Température du local : supérieure à 10°C. Autre finition possible : huilage.