

# CONSEILS DE POSE

## La pose flottante sans colle



1 • Dérouler la sous-couche isolante ISOL 30 sur le support plan et sec. Les lés sont scotchés entre eux bord à bord et remonte le long des murs.



2 • Débuter la pose dans un angle, en partant de la droite, face au mur. Positionner la lame, côté languette contre le mur (languette à découper pour respecter le jeu de dilatation). Disposer les cales dans le jeu de dilatation.



3 • Incliner la 2ème lame dans la précédente pour l'emboîtement et la plaquer au sol. Ajuster la jonction en bout avec un marteau et un martyre.



4 • Récupérer la chute du 1er rang pour le démarrage de la 2ème rangée. Rabattre la lame et encliquer en fin de rotation.



5 • Si nécessaire, frapper en bout en utilisant un martyre ou une cale de bois pour ne pas abîmer le bord.



6 • Pour le dernier rang, emboîter les lames à plat à l'aide de la chasse métallique.